

Systems | ROLLOS | ECOTRIC PLUS I+II | AENDERN UNTERE POSITION

Lieber Kunde

Sie haben ein Rollo ECOTRIC PLUS I+II von Création Baumann ausgewählt. Um die **untere Position zu verändern** gehen Sie bitte wie folgt vor:

Verlängern der unteren Position

1. Drücken der AB-Taste, das Rollo fährt bis zur untersten Position.
2. Drücken und Halten der AB-Taste für ca. 5 – 8 Sekunden. Das Rollo macht eine kurze Auf- und Ab-Bewegung.
3. Leichter Zug von Hand am Beschwerungsstab nach unten (ca. 5 cm), das Rollo macht eine kurze Auf- und Ab-Bewegung und bestätigt damit, dass es sich nun im Lernmodus befindet.
4. Ziehen von Hand am Beschwerungsstab nach unten bis neue gewünschte Position erreicht ist (Feinjustierung über Drehen der Welle möglich).
5. Drücken und Halten der AB-Taste. Das Rollo macht eine kurze Auf- und Ab-Bewegung. Die neue Einstellung ist abgeschlossen.

Verkürzen der unteren Position

1. Drücken der AB-Taste: das Rollo fährt in die unterste Position.
2. Drücken und Halten der AB-Taste für ca. 5 - 8 Sekunden: Das Rollo macht eine kurze Auf- und Ab-Bewegung.
3. Leichter Zug von Hand am Beschwerungsstab nach unten (ca. 5 cm): Das Rollo macht eine kurze Auf- und Ab-Bewegung und bestätigt damit, dass es sich nun im Lernmodus befindet.
4. Drücken der AUF-Taste: das Rollo fährt nach oben. Wenn das Rollo oberhalb der neuen gewünschten unteren Position ist, mit der AB-Taste stoppen.
5. Ziehen von Hand am Beschwerungsstab nach unten, bis neue Position erreicht ist (Feinjustierung über Drehen der Welle möglich).
6. Drücken und Halten der AB-Taste für ca. 5 - 8 Sekunden: Das Rollo macht eine kurze Auf- und Ab-Bewegung. Die neue Einstellung ist abgeschlossen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an diesem aussergewöhnlichen Artikel.
Ihr Création Baumann-Team

Dear customer

You have chosen a Création Baumann roller blind ECOTRIC PLUS I+II. For **changing the lower position** please do the following:

Lengthen the lower position

1. Push the DOWN button and send the roller blind to the existing bottom position.
2. Press and hold the DOWN button for about 5 – 8 seconds. The roller blind will confirm the action with a short up and down movement.
3. A gentle downward pull of the weighted rod (approx. 5 cm), results in a brief up and down motion by the roller blind to confirm that it is now set to learn mode.
4. Pull the rod down to the new desired bottom position (fine positioning is possible by turning the tube by hand).
5. Press and hold the DOWN button. A short up and down motion by the roller blind confirms that the new setting has been entered and accepted.

Shorten the lower position

1. Push the DOWN button and send the blind to the existing bottom position.
2. Press and hold the DOWN button for about 5 – 8 seconds. The roller blind will confirm the action with a short up and down movement.
3. A gentle downward pull of the weighted rod (approx. 5 cm), results in a brief up and down motion by the roller blind to confirm that it is now set to learn mode.
4. Press the UP button for the blind to travel upwards. When the blind has reached a position just above the desired new bottom end stop, cease upward travel by pressing the DOWN button.
5. Pull the bottom bar down to the new desired position (fine positioning is possible by turning the tube by hand).
6. Press and hold the DOWN button for about 5 – 8 seconds. A short up and down motion by the roller blind confirms that the new setting has been entered and accepted.

We wish you much pleasure with this exceptional article.

Your Création Baumann team

Cher client

Okt. 2017-FM-1

Vous avez choisi un store de Création Baumann ECOTRIC I+II PLUS. Pour **changer les positions en basses**, procédez comme suit:

Rallonger la position basse

1. Presser sur le bouton DESCENTE et faire descendre le store jusqu'à la position basse existante.
2. Presser et maintenir enfoncé le bouton DESCENTE pendant 5 – 8 secondes. Le store fait un bref mouvement haut et bas.
3. Tirer manuellement sur la barre de lestage de 5 cm vers le bas, le store va confirmer qu'il est en mode d'apprentissage par un bref mouvement haut et bas.
4. Tirer manuellement sur la barre de lestage jusqu'à la position désirée (ajustement possible en tournant le tube manuellement).
5. Presser et maintenir enfoncé le bouton DESCENTE jusqu'à ce que le store remonte. Le store fait un bref mouvement haut et bas. La nouvelle position est enregistrée.

Raccourcir la position basse

1. Presser sur le bouton DESCENTE et faire descendre le store jusqu'à la position basse existante.
2. Presser et maintenir enfoncé le bouton DESCENTE pendant environ 5 – 8 secondes. Le store fait un bref mouvement haut et bas.
3. Tirer manuellement sur la barre de lestage de 5 cm vers le bas, le store va confirmer qu'il est en mode d'apprentissage par un bref mouvement haut et bas.
4. Presser sur le bouton MONTÉE: le store remonte. Quand le store atteint à peu près la nouvelle position souhaitée, arrêter le store avec le bouton DESCENTE.
5. Tirer manuellement sur la barre de lestage et ajuster la nouvelle position souhaitée (ajustement possible en tournant le tube manuellement).
6. Pousser et maintenir enfoncé le bouton DESCENTE pendant 5 – 8 secondes. Le store fait un bref mouvement haut et bas. La nouvelle position est enregistrée.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec cet article très recherché.
Votre équipe Création Baumann

Gentile cliente

Lei ha scelto una tenda a rullo di Création Baumann ECOTRIC PLUS I+II. Per sostituzione batteria per favore:

Allungare la posizione bassa

1. Premere il pulsante DOWN e portare il telo nella posizione inferiore.
2. Premere e tener premuto il pulsante DOWN per 5 – 8 secondi. Il telo effettuerà dei leggeri spostamenti in alto ed in basso.
3. Abbassare manualmente la barra inferiore nella nuova posizione desiderata (Possibile un preciso posizionamento ruotando il tubo a mano).
4. Premere e tener premuto il pulsante DOWN fino a quando il telo inizia a muoversi verso l'alto. Il telo si alzerà sino alla posizione superiore, l'operazione è completata.

Accorciare la posizione bassa

7. Premere il Pulsante DOWN e portare il telo nella posizione inferiore.
8. Premere e tener premuto il pulsante DOWN per 5 – 8 secondi. Il telo effettuerà dei leggeri spostamenti in alto ed in basso.
9. Abbassare manualmente la barra inferiore (ca. 5 cm). Ora il rullo è in fase di memorizzazione.
10. Premere il pulsante UP ed il telo si alzerà. Quando il telo raggiunge la nuova posizione desiderata, fermarlo appena sopra la stessa di qualche cm con il pulsante DOWN.
11. Abbassare manualmente la barra inferiore nella nuova posizione desiderata (Possibile un preciso posizionamento ruotando il tubo a mano).
12. Premere e tener premuto il pulsante DOWN per 5 – 8 secondi. Il telo si alzerà sino alla posizione superiore, l'operazione è completata

Vi auguriamo di poter godere dei meravigliosi effetti di quest'eccezionale articolo.
Il vostro team Création Baumann

Okt. 2017-FM-1