

Systems | ROLLOS | ECOTRIC PLUS I+II | ÄNDERUNG POSITION DES ZWISCHENSTOPPS 25%, 50% ODER 75%

Lieber Kunde

Sie haben ein Rollo ECOTRIC PLUS I+II von Création Baumann ausgewählt. Um einen **Zwischenstopp zu verändern**, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drücken der Zwischenstopp-Taste (z.B. 75%), welche geändert werden soll. Behang fährt in diese eingestellte Position.
2. Drücken und Halten dieser Taste (z.B. 75%) bis Behang kurz auf und ab bewegt, dann Taste loslassen.
3. Den Behang am Beschwerungsstab ca. 10 - 20 cm nach unten ziehen, das Rollo fährt auf und ab und bestätigt, dass es sich nun im Lernmodus befindet.
4. Durch Drücken der AUF oder AB Taste oder manuell an der Welle den Behang in die gewünschte neue Position einstellen.
5. Wenn die neue Position erreicht ist, dieselbe Zwischenstopp Taste (z.B. 75%) drücken und halten, bis das Rollo mit einer Auf- und Ab-Bewegung die neue Position bestätigt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem aussergewöhnlichen Artikel.
Ihr Création Baumann-Team

Dear customer

You have chosen a Création Baumann roller blind ECOTRIC PLUS I+II. **To change the position of intermediate stops** please do the following:

1. Move the roller blind to the position you wish to change by pressing the appropriate button.
2. Press and hold the button until the action has been acknowledged by a brief up and down motion of the blind. Release the button.
3. Pull the roller blind down about 10 - 20 cm. This results in a brief up and down motion of blind to confirm that is now set to learn mode.
4. Move the roller blind to the new desired position.
5. Once the new position is reached, press and hold the position button until the roller blind has confirmed acceptance of the new position with a brief up and down motion.

We wish you much pleasure with this exceptional article.
Your Création Baumann team

Cher client

Vous avez choisi un store de Création Baumann ECOTRIC PLUS I+II. Pour **changer les positions intermédiaires**, procédez comme suit:

5. Une fois cette nouvelle position atteinte, presser et maintenir enfoncé le bouton de la position choisie jusqu'à ce que le store fasse un bref mouvement haut et bas pour confirmer la nouvelle position.

1. Presser le bouton de la position intermédiaire que vous voulez changer. Le store va à la position programmée.
2. Presser et maintenir enfoncé le bouton de la position sélectionnée jusqu'à ce que le store fasse un bref mouvement haut et bas et ensuite relâcher le bouton.
3. Tirer manuellement la barre de lestage vers le bas de 10 – 20 cm. Le store va confirmer qu'il est en mode d'apprentissage par un bref mouvement haut et bas.
4. Amener le store avec la télécommande ou manuellement vers la nouvelle position désirée.
5. Une fois cette nouvelle position atteinte, presser et maintenir enfoncé le bouton de la position choisie jusqu'à ce que le store fasse un bref mouvement haut et bas pour confirmer la nouvelle position.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec cet article très recherché.
Votre équipe Création Baumann