

## **Systems | ROLLOS | ECOTRIC PLUS I+II | ANLERNEN DES NEUEN ROLLO AN BESTEHENDEN HANDSENDER ODER WEITERE KANÄLE PROGRAMMIEREN**

Lieber Kunde

Sie haben ein Rollo ECOTRIC PLUS I+II von Création Baumann ausgewählt. Um das neue Rollo an den bestehenden Handsender anzulernen oder weitere Kanäle zu programmieren gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Behang von Hand über die untere Endlage ziehen, Rollo läuft zurück auf die untere Endlage.
2. Erneut am Behang ziehen, das Rollo läuft auf 75% Position.
3. Den Behang am Beschwerungsstab ganz nach unten ziehen bis das Batteriefach sichtbar ist, Batteriefachkappe wegnehmen.
4. Eine Batterie für ca. 30 Sek. Herausnehmen, danach wieder richtig einsetzen. Das Rollo ist nun 1 Minute in der Programmierfase.
5. Auf dem Handsender mit der Kanaltaste den richtigen Kanal wählen. Bei Verwendung eines Einkanal-Handsender entfällt dieser Schritt.
6. Mit einem Clip hinten auf dem Handsender den Programmierknopf drücken (die Kanal-LEDs vorne blinken hin und her).
7. Danach die AUF-Taste gedrückt halten bis der Behang ganz nach oben fährt. Das Rollo ist nun erfolgreich auf dem Handsender programmiert.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an diesem aussergewöhnlichen Artikel.  
Ihr Création Baumann-Team

---

Dear customer

You have chosen a Création Baumann roller blind ECOTRIC PLUS I+II. **To set up the new roller blind on an existing remote control please proceed as follows:**

1. Pull the hanging to below the position of the bottom setting. The roller blind will automatically return to the position of the bottom stop.
2. Pull the hanging again – the roller blind moves to the 75% position.
3. Use the weighted rod to pull the hanging fully down so that the battery compartment is visible. Remove the cover of the compartment.
4. Take out one of the batteries for about 30 seconds before reinserting it correctly. The roller blind is now in the programming phase for 1 minute.
5. Using the selection button for channels to select the appropriate channel on the handset. This step does not apply to single channel remote controls.
6. Use a paperclip to press the program button at the back of the remote control (channel-LEDs are blinking alternately on the front).
7. Keep pressing the UP button until the hanging has travelled all the way to the top. The roller blind has now been successfully programmed to the remote control.

We wish you much pleasure with this exceptional article.  
Your Création Baumann

---

Cher client

Vous avez choisi un store de Création Baumann ECOTRIC I+II PLUS. Pour **programmer un nouveau store sur une télécommande existante**, procédez comme suit:

1. Tirer manuellement la barre de lestage pour amener le store plus bas que la position basse déjà programmée. Le store remonte à la position basse déjà programmée.
2. Tirer manuellement la barre de lestage vers le bas env. 5 cm. Le store remonte jusqu'à la position intermédiaire de 75%
3. Tirer manuellement la barre de lestage vers le bas jusqu'à ce que le compartiment des piles soit visible, enlever le couvercle du compartiment
4. Enlever une pile env. 30 secondes et la remettre en place. Le store est en phase de programmation pour 1 minute.

Okt. 2017-FM-1

5. Seulement pour la télécommande multi canaux: choisir le canal désiré.
6. Presser avec une pointe le bouton à l'arrière de la télécommande (les canaux LED clignotent)
7. Presser sur la bouton MONTEE jusqu'à ce que le store remonte. Le store est programmé avec la Télécommande.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec cet article très recherché.  
Votre équipe Création Baumann