

Systems | ROLLOS | ECOTRIC PLUS I+II | WEITERE KANÄLE AUF EINER MEHRKANAL-FERNBEDIENUNG ANLERNEN

Lieber Kunde

Sie haben ein Rollo ECOTRIC PLUS I+II von Création Baumann ausgewählt. Um **weitere Kanäle anzulernen**, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drücken der AB-Taste, bis das Rollo in der untersten Endlage stehen bleibt.
2. Kurzer Zug am Beschwerungsstab (ca. 10 cm), das Rollo fährt auf die 75% Position.
3. Den Behang am Beschwerungsstab über die unterste Endlage ziehen, bis Batteriefach sichtbar ist.
4. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel, entnehmen Sie die erste Batterie und warten Sie ca. 30 Sekunden.
5. Setzen Sie nun die Batterie wieder ein und schliessen Sie die Batteriefachklappe. Das Rollo befindet sich nun eine Minute im Lernmodus.
6. Tippen Sie auf der Mehrkanal-Fernbedienung den zu programmierenden Kanal an.
7. Mit einem Clip hinten auf dem Handsender den Programmierknopf drücken (die Kanal-LEDs vorne blinken hin und her).
8. Drücken und halten Sie auf der Fernbedienung die AUF-Taste bis das Rollo nach oben fährt.
9. Der neue Kanal ist nun angelernt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an diesem aussergewöhnlichen Artikel.
Ihr Création Baumann-Team

Dear customer

You have chosen a Création Baumann roller blind ECOTRIC PLUS I+II. **To program more channels** onto a multi-channel remote, please do the following:

1. Press the DOWN button until the roller blind rests at the lowest stop.
2. Pull the bottom bar briefly (approx. 10 cm) and the roller blind will travel to the 75% position.
3. Use the bottom bar to pull the blind down until you can see the battery compartment.
4. Remove the cover of the compartment and take out one of the batteries for about 30 seconds before reinserting it correctly. The roller blind is now in the programming phase for 1 minute.
5. Select the channel to be programmed on the multi-channel remote control.
6. Use a paperclip to press the program button at the back of the remote control (channel-LEDs are blinking alternately on the front).
7. Press and hold the UP button until the roller blind is moving upward.
8. The new channel has now been entered and accepted.

We wish you much pleasure with this exceptional article.
Your Création Baumann team

Cher client

Vous avez choisi un store de Création Baumann ECOTRIC PLUS I+II. Pour **programmer d'autres canaux**, procédez comme suit:

1. Presseur sur le bouton DESCENTE jusqu'à ce que le store arrive a sa position la plus basse.
2. Tirer manuellement la barre de lestage vers le bas (env. 10 cm) le store remonte à la position intermédiaire de 75%.
3. Tirer manuellement la barre de lestage vers le bas, jusqu'à ce que le compartiment des piles soit visible.
4. Enlever le cache du compartiment à piles et enlever une pile env. 30 secondes.
5. Remettre la pile et le couvercle. Le store est en phase de programmation pour 1 minute.
6. Presse sur le canal désiré.
7. Presser avec une pointe le bouton l'arrière de la télécommande (les canaux LED clignotent).
8. Presser et maintenir enfoncé le bouton MONTÉE jusqu'à ce que le store commence à remonte.
9. Le nouveau canal est maintenant programmé.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec cet article très recherché.
Votre équipe Création Baumann

Okt. 2017-FM-1