

## **Systems | ROLLOS | ECOTRIC PLUS I+II | PROGRAMMIEREN UND LÖSCHEN AUF MEHRKANAL-FERNBEDIENUNG**

Lieber Kunde

Sie haben ein Rollo ECOTRIC PLUS I+II von Création Baumann ausgewählt. Um **programmierte Kanäle zu wechseln**, gehen Sie bitte wie folgt vor:

### **Programmieren von vorhandenen Rollos auf die neuen Kanäle**

1. Tippen Sie auf der Mehrkanal-Fernbedienung den zu programmierenden Kanal an.
2. Ziehen Sie das Rollo über die untere Endposition hinaus; es fährt zurück auf die untere Endposition.
3. Ziehen Sie das Rollo erneut ca. 15 cm über die untere Endposition hinaus.
4. Das Rollo fährt auf die 75% Position (bzw. auf die niedrigste kundenspezifische Position).
5. Den Behang am Beschwerungsstab über die unterste Endlage ziehen, bis Batteriefach sichtbar ist.
6. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel, entnehmen Sie die erste Batterie und warten Sie ungefähr 30 Sekunden.
7. Setzen Sie nun die Batterie wieder ein und schliessen Sie die Batteriefachklappe. Das Rollo befindet sich nun eine Minute im Lernmodus.
8. Wählen Sie erneut den zu programmierenden Kanal aus.
9. Mit einem Clip hinten auf dem Handsender den Programmierknopf drücken (die Kanal-LEDs vorne blinken hin und her).
10. Drücken Sie auf der Fernbedienung die AUF-Taste, bis das Rollo eine Auf- und Ab-Bewegung macht. Die Fernbedienung bzw. der Kanal ist nun angelernt.

### **Löschen des programmierten Rollos auf der Mehrkanal-Fernbedienung**

1. Tippen Sie auf der Mehrkanal-Fernbedienung den zu löschenden Kanal an.
2. Drücken Sie die AUF Taste, um das Rollo in die obere Endposition zu fahren.
3. Mit einem Clip hinten auf dem Handsender den Programmierknopf drücken (die Kanal-LEDs vorne blinken hin und her).
4. Drücken und Halten Sie die AUF-Taste bis sich das Rollo nach unten bewegt.
5. Kurzer Zug am Beschwerungsstab (ca. 10 cm). Das Rollo macht eine Auf- und Ab-Bewegung.
6. Erneut mit einem Clip hinten auf dem Handsender den Programmierknopf drücken (die Kanal-LEDs vorne blinken hin und her).
7. Drücken und Halten Sie die AB-Taste auf der zu löschenden Fernbedienung bis das Rollo reagiert.
8. Das Rollo bestätigt den Löschvorgang indem es sich kurz Auf- und Ab-Bewegt, danach ganz nach oben fährt und sich dann erneut kurz Auf- und Ab-Bewegt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an diesem aussergewöhnlichen Artikel.  
Ihr Création Baumann-Team

---

Dear customer

You have chosen a Création Baumann roller blind ECOTRIC PLUS I+II. To **learn more channels**, please do the following:

### **How to program a roller blind onto new channels**

1. The roller blind has to be at the upper end stop position.
2. Select the existing channel to which the roller blind is currently programmed.
3. Use a paperclip to press the program button at the back of the remote control (channel-LEDs are blinking alternately on the front).
4. Press and hold the UP button until the roller blind moves down.
5. Pull the bottom bar about 10 cm down. This results in a brief up and down motion by the roller blind to acknowledge that it is now set to learn mode.
6. Select the channel on the multi-channel remote control you wish to program.
7. Use a paperclip to press the program button at the back of the remote control (channel-LEDs are blinking alternately on the front).
8. Press and hold the UP button until the roller blind moves to the top. The new channel is now entered and accepted on the remote control.

### **How to delete a programmed roller blind from the multi-channel remote unit**

1. Select the channel you wish to delete on the multi-channel remote control.
2. Press the UP button to send the roller blind to the upper end stop.

Okt. 2017-FM-1

3. Use a paperclip to press the program button at the back of the remote control (channel – LEDs are blinking alternately on the front).
4. Press and hold the UP button until the roller blind moves down.
5. Pull the bottom bar down by about 10 cm. This result in a brief up and down motion of the roller blind to confirm that it is now set to learn mode.
6. Use a paperclip to press the program button at the back of the remote control (the channel LEDs are again blinking).
7. Press and hold the DOWN button on the remote control you wish to cancel until the roller blind responds.
8. The roller blind confirms cancellation with a short up and down motion, followed by travelling all the way to the top where it performs another short up and down motion.

We wish you much pleasure with this exceptional article.  
Your Création Baumann team

---

Cher client

Vous avez choisi un store de Création Baumann ECOTRIC PLUS I+II. Pour **changer la programmation d'un canal**, procédez comme suit:

#### **Programmer un store sur un nouveau canal:**

1. Presser le canal désiré sur la télécommande multi canaux.
2. Tirer manuellement sur la barre de lestage pour amener le store plus bas que la position basse programmée. Le store va remonte à la position basse programmée.
3. Tirer à nouveau manuellement sur la barre de lestage pour amener le store 15 cm plus bas que la position basse programmée.
4. Le store remonte à la position intermédiaire de 75%.
5. Tirer manuellement la barre de lestage vers le bas jusqu'à ce que le compartiment des piles soit visible.
6. Enlever la cache du compartiment à piles et enlever une pile env. 30 secondes.
7. Remettre la pile et le cache en place. Le store est en phase de programmation pour 1 minute.
8. Choisir le canal.
9. Avec une pointe pousser le bouton à l'arrière de la télécommande (les canaux LED clignotent).
10. Presser et maintenir enfoncé la touche MONTÉE jusqu'à ce que le store fasse un bref mouvement haut et bas. La télécommande / le canal est enregistré.

#### **Annuler la programmation du store sur la télécommande multi canaux:**

1. Presser la touche du canal à annuler.
2. Presser la touche MONTÉE, le store remonte à sa position haute.
3. Avec une pointe presser le bouton 'arrière de la télécommande (les canaux LED clignotent).
4. Presser et maintenir enfoncé le bouton MONTEÉ jusqu'à ce que le store descende.
5. Tirer manuellement la barre de lestage vers bas, env. 10 cm. Le store fait un bref mouvement haut et bas.
6. Presser avec une pointe le bouton à l'arrière de la télécommande. (les canaux LED clignotent).
7. Presser et maintenir enfoncé le bouton DESCENTE pour annuler la programmation de la télécommande jusqu'à ce que le store réagisse
8. Le store confirme l'annulation par un bref mouvement haut et bas. Ensuite remonte tout en haut et à nouveau fait un bref mouvement haut et bas.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec cet article très recherché.  
Votre équipe Création Baumann